

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ C612 & C816

ΜΕ LCD ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ LCD ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

- READY :** Σταθερά αναμμένο όταν όλες οι ζώνες είναι κλειστές.
Σβηστό όταν κάποια ζώνη είναι ανοιχτή.
- SYSTEM :** Αναβοσβήνει όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή έχει χτυπήσει συναγερμός.
Σβηστό όταν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
- A ARMED :** Σβηστό όταν η περιοχή A είναι αφοπλισμένη.
Σταθερά αναμμένο όταν υπάρχει ολική όπλιση στην περιοχή A.
Αναβοσβήνει αργά όταν υπάρχει stay όπλιση στην περιοχή A.
Αναβοσβήνει γρήγορα σε συναγερμό από περιοχή A.
- B ARMED :** Σβηστό όταν η περιοχή B είναι αφοπλισμένη.
Σταθερά αναμμένο όταν υπάρχει ολική όπλιση στην περιοχή B.
Αναβοσβήνει αργά όταν υπάρχει stay όπλιση στην περιοχή B.
Αναβοσβήνει γρήγορα σε συναγερμό από περιοχή B.

Κύριος κωδικός 1234

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε κωδικό.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε κωδικό.

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Πατάμε STAY + κωδικό.

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

Πατάμε INST + STAY και κωδικό.

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε κωδικό.

ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗΣ

- Πατάμε BYPS
- Πατάμε κωδικό
- Πατάμε αριθμό ζώνης 1-8
- Πατάμε #
- Πατάμε κωδικό

Εάν θέλουμε να κάνουμε παράκαμψη σε ζώνες 9-16 πατάμε * μετά το βήμα 2 και πατάμε 1 για την ζώνη 9, 2 για την ζώνη 10....8 για την ζώνη 16.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Πατάμε 0 + κωδικό

ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ

Πατάμε * + # μαζί

ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Πατάμε 1 + 3 μαζί

ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΙΑΣ

Πατάμε 7 + 9 μαζί

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Πατάμε [x] + [8] + [κωδικό χρήστη] + [100]
και με τα βελάκια δεξιά και αριστερά βλέπουμε όλα τα συμβάντα

ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

- *
- 7
- Κύριος κωδικός (θέση 001)
- 001
- Νέος κωδικός
- 4 φορές #

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ 002-045

- *
- 7
- Κύριος κωδικός (θέση 001)
- 002-045
- Νέος κωδικός
- Επιλέγουμε με τα βελάκια τα δικαιώματα του κωδικού και με τα πλήκτρα 1-8 κάνουμε επιτρεπτά αυτά που επιθυμούμε
- 4 φορές #

Για να κάνουμε διαγραφή ενός χρήστη ακολουθούμε την παραπάνω διαδικασία μόνο που αντί να βάλουμε νέο κωδικό πατάμε * + #

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΟΠΛΙΣΕΙΣ

- Γρήγορη ολική όπλιση * + 00
- Γρήγορη instant stay όπλιση * + 01
- Γρήγορη stay όπλιση * + 02

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πατώντας * + 4 εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα προβλήματα του συστήματος

- Χαμηλή μπαταρία
- Διακοπή ρεύματος
- Πρόβλημα επικοινωνίας
- Απρογραμματίστη ώρα
- Ασύνδετη σειρήνα
- Διακοπή τηλεφωνικής γραμμής
- Tamper ζώνης

ΜΝΗΜΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Πατώντας * + 5 εμφανίζονται στην οθόνη οι τελευταίες 9 ζώνες που έχουν δώσει συναγερμό.

ΚΟΥΔΟΥΝΙ CHIME

Πατώντας * + 6 ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε τα chime των ζωνών.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ PGM

Πατάμε * + 9 + κωδικό, με τα βελάκια επιλέγουμε το PGM που θέλουμε και με το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο το κάνουμε ON/OFF.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ & ΩΡΑΣ

Πατάμε * + 7 + κωδικό + 060 και βάζουμε ημερομηνία / μήνας / έτος / ώρα / λεπτά / δευτερόλεπτα

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΛΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ/ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ

Πατάμε * + 8 + κωδικό + 099 + #

ΑΛΛΑΓΗ ΨΗΦΙΟΥ ΕΝΕΔΡΑΣ

Πατάμε * + 7 + κωδικό + 061 + 0-9 + #

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ

- *
- 7
- Κύριος κωδικός (θέση 001)
- 051 (1ο τηλέφωνο) έως 054 (4ο τηλέφωνο)
- Αριθμός τηλεφώνου
- #
- #