

Superlive Plus



Περιεχόμενα

1	Ρυθμίσεις Δικτύου	1
	1.1 Σύνδεση μέσω WLAN	1
	1.2 Σύνδεση μέσω δικτύου 3G	1
2	Για τηλέφωνα με λειτουργικό Android	1
	2.1 Οδηγίες εγκατάστασης	1
	2.2 Ρυθμίσεις εφαρμογής	2
	2.2.1 Σύνδεση	2
	2.2.2 Απεικόνιση.....	3
	2.2.3 Απομακρυσμένη Αναπαραγωγή.....	6
	2.2.4 Απομακρυσμένες ρυθμίσεις.....	7
	2.2.5 Τοπικές Ρυθμίσεις	8
	2.2.6 Λίστα Server.....	9
	2.2.7 Διαχείριση Αρχείων	10
	2.2.8 Τοπική αναπαραγωγή	11
	2.2.9 Βοήθεια και ανατροφοδότηση	12
	2.2.10 Περί	12
3	Για τηλέφωνα με λειτουργικό iOS	13
	3.1 Οδηγίες εγκατάστασης.....	13

Οδηγίες Χρήσης Superlive Plus

Παρακάτω αναλύεται η λειτουργία λογισμικού απομακρυσμένης παρακολούθησης DVR σε κινητά με λειτουργικό Android OS& iOS.

1 Ρυθμίσεις Δικτύου

1.1 Πρόσβαση μέσω WLAN

- Συνδέστε το DVR στο router. Επιλέξτε DHCP και στο DVR και στο router για να πάρει αυτόματα διεύθυνση IP ή αν θέλετε εισάγετε διεύθυνση IP χειροκίνητα.
- Χρησιμοποιήστε WIFI σύνδεση στο κινητό σας για να συνδεθείτε στο router.
- Εισάγετε την διεύθυνση IP και την θύρα του DVR ή σκανάρετε το QR CODE για να καταχωρήσετε τις παραμέτρους σύνδεσης του DVR στην εφαρμογή.

Σημείωση: Σιγουρέψτε ότι το DVR και το κινητό ανήκουν στο ίδιο δίκτυο LAN.


1.2 Σύνδεση στο DVR μέσω δικτύου 2G/3G/4G

- Ρυθμίστε τις παραμέτρους δικτύου της συσκευής. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων δικτύου.
- Αν χρησιμοποιήσετε PPPoE για να συνδεθείτε στο DVR, ενεργοποιήστε την επιλογή PPPoE εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που σας έχει δώσει ο παροχός σας. Μετά επιλέξτε “Εφαρμογή”. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε dynamic domain name, ενεργοποιήστε ένα domain name σε ένα DNS server και εισάγετε τα στοιχεία στο DVR.
- Αν διαθέτετε στατική διεύθυνση WAN IP, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων δικτύου του DVR και εισάγετε την διεύθυνση IP, προεπιλεγμένη πύλη και θύρα.
- Αν χρησιμοποιήσετε διεύθυνση LAN IP μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων δικτύου του DVR και εισάγετε την διεύθυνση IP, την προεπιλεγμένη πύλη και τις επιθυμητές θύρες και μετά πραγματοποιήστε προώθηση θυρών στο router. (Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή UPnP στο DVR και στον router, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα). Η διαδικασία προώθησης θυρών(Port forwarding) μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το router. Διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας του routerγια λεπτομέρειες. Εφόσον προωθήσετε την διεύθυνση LAN IP και τις θύρες του DVR, παρρακαλώ ελέγξτε την διεύθυνση WAN IP στον router ή στον server.
- Εισάγετε την διεύθυνση WAN IP ή το domain name του DVR ή σκανάρετε το QR CODE για να το προσθέσετε στην εφαρμογή.

2 Για κινητά με λειτουργικό Android OS

2.1 Οδηγίες εγκατάστασης


- Εκτελέστε την εφαρμογή “Play Store” (ή Google market) .
- Αναζητήστε την εφαρμογή “SuperLivePlus”.



- Επιλέξτε “SuperLive Plus” για μεταφόρτωση του προγράμματος.
- Το λογισμικό θα εγκατασταθεί αυτόματα.

2.2 Ρυθμίσεις και λειτουργία του λογισμικού

2.2.1 Σύνδεση



➤ Σύνδεση με σκανάρισμα QRCODE

Επιλέξτε για σκανάρισμα QRCODE της συσκευής από το κινητό. Το DVR θα καταχωρηθεί αυτόματα. Εισάγετε ονομασία nick name και κωδικό και επιλέξτε “Play” για μετάβαση στη ζωντανή απεικόνιση. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το DVR με χρήση διεύθυνσης MAC ή serial number της συσκευής. Επίσης μπορείτε να αποθηκεύσετε το QRCODE στον κατάλογο εκ των προτέρω. Επιλέξτε “Album” για προσθήκη DVR.

Σημείωση : Αν το DVR και το κινητό ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα πρέπει το DVR να υποστηρίζει QRCODE και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NAT.

➤ Σύνδεση με domain name ή διεύθυνση IP

- Εισάγετε στοιχεία συσκευής (IP διεύθυνση/domain name), Ονομασία, όνομα χρήστη και κωδικό.
- Επιλογή “Play” για μετάβαση στη ζωντανή απεικόνιση.


My device: Διεύθυνση WAN IP ή domain name και την θύρα HTTP της συσκευής. Για παράδειγμα: 210.21.183:89 ή 123.dvrddns.com:89.

User and Password: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός της συσκευής. Το εργοστασιακό όνομα χρήστη είναι **admin** και ο εργοστασιακός κωδικός είναι **123456**.

Σημείωση: για αναζήτηση και καταχώρηση συσκευής στο τοπικό δίκτυο

πίεστε το πλήκτρο στο textbox

2.2.2 Απεικόνιση










Κλείσιμο απεικόνισης καναλιού: Μετακινήστε το παράθυρο στο εικονίδιο διαγραφής για να κλείσετε το κανάλι απεικόνισης.

Απεικόνιση καναλιού: Επιλέξτε παράθυρο και μετά αριθμό καναλιού για απεικόνιση.













Απεικόνιση συσκευής: Επιλέξτε όνομα DVR και μετακινήστε το στο παράθυρο για απεικόνιση. Το DVR θα απεικονισθεί με τους παρακάτω κανόνες.

- 1) Αν τα επιλεγμένα κανάλια είναι ίσα ή λιγότερα από την τρέχουσα επιλογή απεικόνισης τότε όλα τα κανάλια θα απεικονισθούν.
- 2) Αν τα επιλεγμένα κανάλια είναι περισσότερα από τον επιλεγμένο τρόπο απεικόνισης και ο τρόπος απεικόνισης είναι άνω των 9 καμερών ταυτόχρονα τότε όλα τα κανάλια του καταγραφικού θα απεικονισθούν με την τρέχουσα επιλογή απεικόνισης.
- 3) Αν τα κανάλια είναι περισσότερα από τον επιλεγμένο τρόπο απεικόνισης και η απεικόνιση είναι ίση ή μεγαλύτερη του 9 τα κανάλια θα εμφανισθούν ως εξής: α) 9 κανάλια του DVR θα απεικονισθούν β) αν τα κανάλια είναι λιγότερα από 9 όλα τα κανάλια θα απεικονισθούν.

Ενδεικτικά απεικόνισης κατάστασης καναλιών σε ζωντανή απεικόνιση

-  : Αρχική κατάσταση
-  : Εγγραφή με είσοδο συναγερμό
-  : Χειροκίνητη εγγραφή
-  : Εγγραφή με ανίχνευση κίνησης
-  : Εγγραφή με ωράριο
-  : Συναγερμός video loss
-  : Άλλη κατάσταση

Εικονίδια μενού ζωντανής απεικόνισης

-  : Επιλογή για μετάβαση σε απομακρυσμένες ή τοπικές ρυθμίσεις, λίστα server, κλπ
-  : Επιλογή αγαπημένης ομάδας
-  : Video σε αναμονή.
-  : Επιλέξτε σκανάρισμα QR CODE.
-  : Απομακρυσμένη αναπαραγωγή. Επιλογή αναπαραγωγής από το απομακρυσμένο DVR.
-  : Επιλογή αναπαραγωγής προηγούμενης ομάδας καμερών
-  : Επιλογή για αναπαραγωγή επόμενης ομάδας καμερών.
-  : Στιγμιότυπο. Επιλογή καναλιού για στιγμιότυπο.
-  : Άνοιγμα / Κλείσιμο τοπικής εγγραφής
-  : Επιλογή τύπου απεικόνισης καμερών σε 1/4/9/16. κρατήστε πατημένο για περισσότερες επιλογές απεικόνισης
-  : Άνοιγμα / Κλείσιμο ήχου.
-  : Άνοιγμα / Κλείσιμο αμφίδρομης ηχητικής επικοινωνίας.

Με διπλό κλικ θα εμφανίσει μια κάμερα σε πλήρη οθόνη και θα εμφανισθούν τα παρακάτω εικονίδια ελέγχου.



Οδηγίες Χρήσης Superlive Plus



: Επιλογή ανάλυσης εικόνας. Ο ρυθμός δεδομένων και Video είναι επιλεγόμενος.




: Επιλογή ρύθμισης χρωμάτων . Η φωτεινότητα (☀️), χρώμα (👤), κορεσμός (📶) και αντίθεση (🔥) είναι ρυθμιζόμενα.



: Πλήρης οθόνη

Γυρίστε το τηλέφωνο για οριζόντια απεικόνιση ή απεικόνιση σε πλήρη οθόνη. Θα εμφανισθούν τα παρακάτω εικονίδια ελέγχου.



: Επιλογή καναλιού



: Επιλογή τύπου απεικόνισης. Με συνεχόμενη πίεση μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους τύπους απεικόνισης.



: Άνοιγμα / κλείσιμο τοπικής εγγραφής.



: Άνοιγμα / Κλείσιμο ήχου.



: Άνοιγμα / Κλείσιμο αμφίδρομης ηχητικής επικοινωνίας.



: Άνοιγμα / κλε/ίσιμο λειτουργίας επιτάχυνσης. Αν ενεργοποιηθεί τότε το video πιο ζωντανό. **Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε DVR με ανάλυση 720P και άνω . (Αυτό 'ο το εικονίδιο δεν εμφανίζεται αν η ανάλυση είναι χαμηλότερη των 720P.)



: Επιλογή ανάλυσης εικόνας. Ο ρυθμός δεδομένων και Video είναι επιλεγόμενος.



: Επιλογή ρύθμισης χρωμάτων εικόνας



: Επιλογή για έλεγχο PTZ. έχετε δυνατότητα ελέγχου κάμερας PTZ με κύλιση στην οθόνη του κινητού. (Αυτό το εικονίδιο θα είναι ανενεργό αν η κάμερα δεν είναι PTZ).



: Απομακρυσμένη αναπαραγωγή

● Έλεγχος PTZ

Η κάμερα θα πρέπει να είναι PTZ για να ενεργοποιηθεί το χειριστήριο PTZ. Πιέστε





για μετάβαση στην παρακάτω εικόνα.




Μπορείτε να ελέγξετε την κάμερα PTZ μετακινώντας την εικόνα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η κάμερα PTZ θα εστιάσει αυτόματα στον μικρό κόκκινο κύκλο αν κάνετε κλικ πάνω στην εικόνα. Η λειτουργία 3D μπορεί να ενεργοποιηθεί αν και εφόσον η κάμερα που θα συνδεθεί υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

2.2.3 Απομακρυσμένη αναπαραγωγή


Πιέστε  για μετάβαση στο μενού απομακρυσμένης αναπαραγωγής βίνεο από το DVR.









Οδηγίες Χρήσης Superlive Plus




Μπορείτε να χειριστείτε την αναπαραγωγή με τα εικονίδια όπως περιγράφονται πιο πάνω. Αν γυρίσετε το κινητό θα απεικονισθεί σε οριζόντια προβολή.




-  : Επιλογή καναλιού
-  : Άνοιγμα / Κλείσιμο τοπικής εγγραφής
-  : Άνοιγμα / κλείσιμο ήχου
-  : Επιλογή ανάλυσης. Ο ρυθμός δεδομένων και εγγραφής επιλέγονται από το μενού Custom.
-  : Επιλέξτε για ρύθμιση χρωμάτων εικόνας.
-  : Έξοδος από πλήρη εικόνα

2.2.4 Απομακρυσμένες Ρυθμίσεις

Στην απεικόνιση επιλέξτε  αυτό θα εμφανίσει τα παρακάτω μενού ρυθμίσεων. Επιλέξτε "Remote

Οδηγίες Χρήσης Superlive Plus


setting” για να μεταφερθείτε στο μενού ρυθμίσεων του DVR (Διαφορετικά DVR έχουν διαφορετικά μενού και παραμέτρους ρυθμίσεων. Οι παρακάτω εικόνες είναι για αναφορά μόνο).



Παρακαλώ αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσης για να ρυθμίσετε τις παρακάτω παραμέτρους.

2.2.5 Τοπικές Ρυθμίσεις

Επιλέξτε “Local setting” για μετάβαση στο παρακάτω μενού τοπικών ρυθμίσεων.



Reserved disk space (MB): δεσμευμένος χώρος 50/100/200/500MB .

Record recycle: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ανακύκλωσης εγγραφής. Αν ενεργοποιηθεί τότε τα παλαιότερα αρχεία εγγραφής θα αντικαθίστανται αυτόματα με νεότερα.


Alarm: Ρύθμιση ηχητικού συναγερμού και συναγερμού με δόνηση. Αν ενεργοποιηθεί ο ηχητικός συναγερμός τότε θα έχετε ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση απώλειας video, ανίχνευσης κίνησης ή ενεργοποίησης εισόδου συναγερμού. Αν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός με δόνηση τότε θα έχετε δόνηση σε περίπτωση απώλειας video, ανίχνευσης κίνησης ή ενεργοποίησης εισόδου συναγερμού.


Snap num.: Επιλογή αριθμού στιγμιοτύπων.



Split snap: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση διαχωρισμένων στιγμιοτύπων.

Οδηγίες Χρήσης Superlive Plus

Favorite: Ρυθμίστε την αγαπημένη σας ομάδα καμερών.



Επιλέξτε όνομα αγαπημένης ομάδας καμερών και πιάστε το εικονίδιο  για επεξεργασία.


Επιλέξτε κανάλι αγαπημένης ομάδας και πιάστε  για διαγραφή. Επιλέξτε όνομα ομάδας και πιάστε  διαγραφή όλων των καναλιών της ομάδας.

Launch setting: Ρυθμίστε να κάνει αυτόματη σύνδεση στην αγαπημένη ομάδα DVR ή να συνδεθεί στο επιλεγμένο DVR ή στα τελευταία ικαάλια που ειχε συνδεθεί.

Auto syn.: Είναι ενεργοποιημένο. Οι πληροφορίες του DVR θα ανανεώνονται αυτόματα σε περίπτωση αναβάθμισης της εφαρμογής. Μπορείτε χειροκίνητα να συγχρονήσετε τις πληροφορίες των DVR επιλέγοντας το εικονίδιο “Syn” στη λίστα server.

2.2.6 Λίστα καταγραφικών (Server List)

Στο μενού server list μπορείτε να δείτε, καταχωρήσετε, επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε συσκευές DVR.



Οδηγίες Χρήσης Superlive Plus

Όταν μεταβείτε στο μενού server list θα εμφανισθούν οι συνδεδεμένες συσκευές. Κρατήστε πατημένο το QRCODE για κοινοποίηση της συσκευής.



: Επιλέξτε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού



: Η πράσινη ένδειξη σημαίνει επιτυχημένη σύνδεση συσκευής. Η γκρι ένδειξη σημαίνει αποτυχία σύνδεσης. Η ένδειξη που αναβοσβύνει σημαίνει προσπάθεια σύνδεσης.



: Επιλέξτε για διαγραφή συσκευής



: Επιλέξτε για επεξεργασία πληροφοριών και παραμέτρων σύνδεσης της συσκευής




: Επιλέξτε για να δείτε βασικές πληροφορίες συσκευής



: Επιλέξτε για προσθήκη νέας συσκευής

2.2.7 Διαχείριση αρχείων (File)

Επιλέξτε το μενού file



Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις φωτογραφίες και videos μέσω αναζήτησης ημερομηνίας και ώρας ή να επιλέξετε μία φωτογραφία ή video. Επιλέξτε “Adv search” για επιλογή συσκευής ή συσκευών για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κυλίστε την μπάρα χρόνου πάνω ή κάτω για επιλογή ώρας έναρξης. Η επιλεγμένη ώρα φαίνεται με μαύρο χρώμα.

Οδηγίες με εικονίδια



: Επιστροφή στο μενού απεικόνισης



: Επιλέξτε εμφάνιση όλων των εικόνων ή video. Μετά την εμφάνιση μίας εικόνας ή video μέσω αναζήτησης θα εμφανισθούν και τα υπόλοιπα αυτόματα.



: Επιλογή όλων




: Αναστροφή επιλογής



: Διαγραφή

Προεσκόπηση εικόνας:

Επιλέξτε μία εικόνα για να απεικονισθεί όπως φαίνεται παρακάτω.



: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.



: Περιστροφή αριστερά.



: Περιστροφή δεξιά.



: Επιλέξτε για κοινοποίηση φωτογραφίας



: Επιλέξτε για διαγραφή φωτογραφίας

2.2.8 Τοπική αναπαραγωγή (Local Playback)

Επιλέξτε το μενού τοπικής αναπαραγωγής (Local Playback) και αφού επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο πιάστε το πλήκτρο της αναπαραγωγής για να γίνει αναπαραγωγή του τοπικού video.



: Επόμενο πλαίσιο. Πριν πιάσετε αυτό το εικονίδιο πιάστε το εικονίδιο της Παύσης. Θα γίνει αναπαραγωγή καρε- καρέ.



: Γρήγορη Κίνηση πίσω



: Γρήγορη κίνηση εμπρός





: Αναπαραγωγή / Παύση

Κυλήστε την μπάρα ώρας αναζήτησης για να επιλέξετε ώρα αναπαραγωγής.

Το πράσινο χρώμα σημαίνει ώρα χειροκίνητης εγγραφής. Γυρίζοντας το τηλέφωνο περιστρέφεται και η εικόνα ώστε να έχετε οριζόντια απεικόνιση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

2.2.9 Βοήθεια και ανατροφοδότηση

Μπορείτε να δείτε οδηγίες χρήσης για την απεικόνιση, απομακρυσμένη αναπαραγωγή, απομακρυσμένες και τοπικές ρυθμίσεις, λίστα server list, Επιλέγοντας το μενού βοήθειας "Help". Αν έχετε κάποιες προτάσεις βελτίωσης για το προϊόν μπορείτε να μας τις υποβάλετε μέσω του εικονιδίου. 



2.2.10 Περί

Σε αυτό το μενού δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα και την έκδοση του λογισμικού.




Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο QR CODE για να κοινοποιήσετε πληροφορίες για αυτό το λογισμικό. Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε “Detect new version” για αναζήτηση νέας έκδοσης του λογισμικού.

3 Για τηλέφωνα με λειτουργικό iOS

3.1 Οδηγίες εγκατάστασης

- Ανοίξετε το App Store όπως φαίνεται στην αριστερή φωτογραφία
- Αναζητήστε την εφαρμογή “SuperLivePlus”.



- Εγκαταστήστε την εφαρμογή
- Εισάγετε τον κωδικό για το iTunes Store και επιλέξτε “OK”. Το λογισμικό θα εγκατασταθεί αυτόματα