

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ AFC-300 PLUS



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

- POWER:** Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει μπαταρία. Είναι σβηστό όταν έχουμε διακοπή 220V.
- STATUS:** Είναι αναμμένο προκειμένου να οπλίσει το σύστημα. Ανάβει μόνο όταν όλες οι ενσύρματες ζώνες είναι κλειστές. (Όλες οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά και να μην υπάρχει κίνηση στις περιοχές που ελέγχονται από ανιχνευτές κίνησης). Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι σβηστό.
- READY:** Είναι αναμμένο όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο. Είναι σβηστό όταν το σύστημα είναι οπλισμένο.
- ALARM:** Αναβοσβήνει κατά την ενεργοποίηση του συναγερμού.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1234

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε **AWAY**

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε **κωδικό** και **DISARM**

ΒΡΑΔΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε **HOME**

ΑΦΟΠΛΙΣΗ

Πατάμε **κωδικό** και **DISARM**

ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗΣ

1. Πατάμε **κωδικό**
2. Πατάμε **BYPASS**
3. Πατάμε **6**
4. Πατάμε **ENTER**
5. Τον αριθμό της ζώνης
6. Και **ENTER** δύο φορές

Για έξοδο πατάμε δύο φορές **RETURN**

ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ

Πατάμε για 3 δευτ. **ENTER**

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Πατάμε **↓** **CHECK**

ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

1. Πατάμε **κωδικό**
2. Πατάμε **BYPASS**
3. Πατάμε **2** και βάζουμε **κωδικό**
4. Πατάμε **ENTER**
5. Πατάμε **RETURN**

MENU ΧΡΗΣΤΗ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ BYPASS ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ MENU ΚΑΙ ΑΚΟΥΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ:

1. «Ρύθμιση ώρας» ,για αλλαγή της ώρας ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:
 - Πατώντας το 1 ακούγεται το μήνυμα, «Εισάγεται την ώρα»
 - Κατόπιν εμείς καταγράφουμε την ημερομηνία και την ώρα στην μορφή ΕΤΟΣ_ΜΗΝΑΣ_ΗΜΕΡΑ_ΩΡΑ_ΛΕΠΤΑ (Για παράδειγμα εάν έχουμε 23 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 3:10μμ τότε στον πίνακα γράφουμε 14_02_23_15_10 **χωρίς κενά**).
2. «Αλλαγή κωδικού χρήστη» ,για αλλαγή του κωδικού χρήστη ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:
 - Βάζουμε **νέο κωδικό**
 - Πατάμε **ENTER**
 - Πατάμε **RETURN**
3. «Τηλεφωνητής»
 - Πατάμε 1 για 1^ο τηλέφωνο τηλεφωνητή (Βάζουμε αριθμό τηλεφώνου και ENTER και * για σε περίπτωση που θέλουμε να διαγραφεί το υπάρχων τηλέφωνο)
 - Πατάμε 2 για 2^ο τηλέφωνο τηλεφωνητή (Βάζουμε αριθμό τηλεφώνου και ENTER και * για σε περίπτωση που θέλουμε να διαγραφεί το υπάρχων τηλέφωνο)
 - Πατάμε 3 για 3^ο τηλέφωνο τηλεφωνητή (Βάζουμε αριθμό τηλεφώνου και ENTER και * για σε περίπτωση που θέλουμε να διαγραφεί το υπάρχων τηλέφωνο)
 - Πατάμε 3 για 3^ο τηλέφωνο τηλεφωνητή (Βάζουμε αριθμό τηλεφώνου και ENTER και * για σε περίπτωση που θέλουμε να διαγραφεί το υπάρχων τηλέφωνο)
 - Πατάμε 4 για 4^ο τηλέφωνο τηλεφωνητή (Βάζουμε αριθμό τηλεφώνου και ENTER και * για σε περίπτωση που θέλουμε να διαγραφεί το υπάρχων τηλέφωνο)
6. «Προγραμματισμός ζωνών»
 - Πληκτρολογούμε έναν αριθμό από το **1-40** που θα αντιπροσωπεύει την ζώνη που θέλουμε να τροποποιήσουμε.
 - Κατόπιν πληκτρολογούμε **1** για **ON** ή **2** για **OFF**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης (κύριος και βοηθητικοί κωδικοί) του συστήματος συναγερμού έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί τον πίνακα AFC-300 PLUS από το κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (όπλιση/ αφόπλιση, έλεγχος κατάστασης, ακρόαση μικροφώνων) ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

- Καλεί το τηλέφωνο στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο συναγερμός .
- Ο πίνακας απαντάει μετά τον αριθμό των κουδουνισμάτων που του έχουμε ορίσει στην παράμετρο. Όταν απαντήσει ακούγεται το μήνυμα «Βάλτε τετραψήφιο κωδικό χρήστη»
- Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και ακούμε το μήνυμα
Πατήστε 1 για όπλιση
2 για αφόπλιση
3 για έλεγχο κατάστασης
4 για να ακούσετε τον χώρο
0 για έξοδο
- Πατώντας το 1 ακούγετε το μήνυμα «Σύστημα όπλιση εξόδου όπλιση»
- Πατώντας το 2 ακούγετε το μήνυμα «Σύστημα αφόπλιση»
- Πατώντας το 3 ακούγετε το μήνυμα «Σύστημα αφόπλιση» ή «Σύστημα όπλιση εξόδου όπλιση»
- Πατώντας το 4 ακούγετε το μήνυμα «Θα ακούσετε 10 δευτερόλεπτα από το χώρο ,0 για έξοδο»
- Πατώντας το 0 ακούγετε το μήνυμα «Το σύστημα αποσυνδέθηκε»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Όταν χτυπάει ο συναγερμός ,μας καλεί και ακούμε το μήνυμα «Χτυπάει ο συναγερμός σας, πατήστε

1. για ακύρωση συναγερμού
2. για πια ζώνη χτύπησε
3. για να ακούσετε τον χώρο
4. για αφόπλιση
5. για όπλιση
6. για ενεργοποίηση σειρήνας
7. για να ακούσετε ηχογραφημένο μήνυμα
0. για έξοδο

Ζώνες Περιγραφή

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	

